



LEGIC Basics

Legic Prime


Legic Prime is puur een tag. Deze wordt geleverd zonder Legic service kaarten, of launch kaarten. Deze lezer gebruiken wij alleen voor tags (kaartserienummer).

Legic Advant

Legic Advant kan gebruikt worden in een Stored Value Server systeem, waarbij je de kaart dan dus als tag gebruikt, maar ook als Stored Value Card, waarbij je alle informatie op de kaart kunt schrijven.

Stored Value Server

In Stored Value Server zal de kaart als een tag gebruikt worden, en hoeft er dus verder niets te gebeuren. Toch kun je er met Legic Advant ook voor kiezen om de terminal te lanceren met de ED 02 set van Inepro, waardoor je ook Legic Advant, Service, Admin kaarten kunt lezen en schrijven.

 Als je deze terminal later wilt omzetten naar een Stored Value Card systeem moet je wel de ED 02 set uit de terminal verwijderen.

Stored Value Card

Deze terminals worden zonder launch data uitlevert. De eventueel meegeleverde service kaarten gaan pas werken na de launch. De klant moet deze terminals dus zelf lanceren met zijn eigen launch kaarten of voor dit specifieke project een losse set kaarten aanschaffen. Dit doe je door de terminal 16x te lanceren met ED 02.

Launchen

Er is een soort kaart om de terminal te lanceren.

SAM

Deze kaart gebruik je om de PayCon te lanceren, hierna kan de terminal bestaande Legic Advant + Service, en Admin kaarten lezen, maar nog geen kaarten aanmaken.

1. Leg de kaart op de terminal.
2. De display geeft 'Lauching...' aan.
3. Wacht een aantal seconden tot de boodschap verdwijnt.

XAM

Deze kaart gebruik je om deze terminal permanent geschikt te maken voor het aanmaken van Legic Advant kaarten.

IAM

Deze kaart gebruik je om deze terminal tijdelijk (10 minuten) geschikt te maken om Legic Advant kaarten aan te maken. Nog steeds is een ECOS SAM benodigd!

Voor het aanmaken van kaarten: ED 10 10 000000000000 (12 nullen).

 Note: 'Launchen' in het Duits = 'Taufen' en 'Launchcard' is dus: 'TaufKarte'.